




SP-9251EBV

400Hz高周波 30°,45°,60°用
開先カッターベース付ベベラー

取扱説明書

この度は、SP商品をお買上げいただきまして、ありがとうございました。
お使いになる前に、取扱い上の注意をよくお読みになり、正しく効果的に
ご使用いただくようお願い申し上げます。



検査合格証

この製品は当社の厳重なる
規格検査に合格した事を証明します。

検査		印
岩村		富澤

株式会社ベッセル

注意文の「△警告」、「△注意」の意味について

ご使用上の注意事項は「△警告」と「△注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

△警告：誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または負傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

△注意：誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、△注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

■ 安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示にしたがって正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。



- 1) 作業場は、いつもきれいに保ってください。
 - ちからった場所や作業台は、事故の原因となります。
- 2) 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - 電動工具は雨中で使用したり、湿った、または、濡れた場所で使用しないでください。
 - 作業場は十分に明るくしてください。
 - 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
- 3) 感電に注意してください。
 - 電動工具を使用中、身体をアースされているものに接触させないようにしてください。
(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)
- 4) 子供を近づけないでください。
 - 作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
 - 作業者以外、作業場へ近づけないでください。
- 5) 使用しない場合は、きちんと保管してください。
 - 乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または錠のかかる所に保管してください。
- 6) 無理して使用しないでください。
 - 安全に能率良く作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。
- 7) 作業にあつた電動工具を使用してください。
 - 小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行う作業には使用しないでください。
 - 指定された用途以外に使用しないでください。
- 8) きちんとした服装で作業してください。
 - だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがありますので着用しないでください。
 - 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
 - 長い髪は、帽子やヘアカバー等で覆ってください。
- 9) 保護めがねを使用してください。
 - 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
- 10) 防音保護具を着用してください。
 - 騒音の大きい作業では、耳栓、イヤマフなどの防音保護具を着用してください。
- 11) コードを乱暴に扱わないでください。
 - コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
 - コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
- 12) 加工する物をしっかりと固定してください。
 - 加工する物を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。
- 13) 無理な姿勢で作業をしないでください。
 - 常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。
- 14) 電動工具は、注意深く手入れをしてください。
 - 安全に能率良く作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
 - 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
 - コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

- 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースが付かないようにしてください。

- 15) 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、差込プラグを電源から抜いてください。

- 使用しない、または、修理する場合。
- 刃物、といし、ビット等の付属品を交換する場合。
- その他危険が予想される場合。

- 16) 調節キー・レンチ等は、必ず取り外してください。

- 電源を入れる前に、調節に用いたキー・レンチ等の工具類が取り外してあることを確認してください。

- 17) 不意な始動は避けてください。

- 電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- プラグを電源に差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。

- 18) 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

- 屋外で使用する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

- 19) 油断しないで十分注意して作業を行ってください。

- 電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況等に十分注意して慎重に作業してください。
- 常識を働かせてください。
- 疲れている場合は、使用しないでください。

- 20) 損傷した部分がないか点検してください。

- 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷はないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取付け状態、その他の運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常はないか確認してください。
- 損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店または弊社営業所に修理を依頼してください。スイッチが故障した場合は、お買い求めの販売店または弊社営業所で修理を行ってください。
- スイッチで始動および停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。

- 21) 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。

- 取扱説明書および弊社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。

- 22) 電動工具の修理は、専門店に依頼してください。

- 本製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。
- 修理は、必ずお買い求めの販売店または弊社営業所にお申し付けください。
- 修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

■高周波ベベラー使用上のご注意

先に電動工具として共通の注意事項を述べましたが、高周波ベベラーとしてさらに、次に述べる注意事項を守ってください。

!**警 告**

- 1) 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。
 - 表示を越える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
- 2) カッター刃にヒビ、カケなどの異常がないことを確認してから使用してください。
 - 異常があると、カッター刃が破壊し、けがの原因になります。
- 3) 使用中は振り回されないよう本体を確実に保持してください。
とくに始動時は気をつけてください。
 - 確実に保持していないと、けがの原因になります。
- 4) 水、研削液などは使用しないでください。
 - 乾式用のため、カッター刃の破壊によるけがや感電の恐れがあります。
- 5) 本体を万力などで保持した使い方はしないでください。
 - カッター刃が破壊したとき、けがの原因になります。
- 6) 使用中は、回転部に手や顔などを近づけないでください。
 - けがの原因になります。
- 7) 研削粉は火花となって飛散するので、引火しやすいもの、傷付きやすいものは安全な場所に遠ざけてください。また、研削火花を直接手足などに当てないようにしてください。
 - 火災ややけどの原因になります。
- 8) 回転させたまま、台や床などに放置しないでください。
 - けがの原因になります。
- 9) 使用中、機体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店、または弊社営業所に点検・修理を依頼してください。
 - そのまま使用していると、けがの原因になります。
- 10) 誤って落としたり、ぶつけたときは、カッター刃や機体などに破損や亀裂、変形がないことをよく確認してください。
 - 破損や、亀裂、変形があると、けがの原因となります。

!**注 意**

- 1) 工具類（カッター刃）や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
 - 確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。
- 2) 新しいカッター刃を取り付け、はじめてスイッチを入れるときは、カッター刃の露出部から一時身体を避けてください。
 - カッター刃が破損したとき、けがの原因になります。
- 3) 試運転を励行してください。
 - 試運転せずに作業を開始すると、思わぬけがの原因となります。

試運転時間は

カッター刃交換のとき・・・3分間以上
その日の作業始めのとき・1分間以上

です。
- 4) 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。また、コードを引っ掛けたりしないでください。
 - 材料や機体などを落としたときなど、事故の原因になります。
- 5) 指定以外の刃物での切断作業はしないでください。

●騒音に関する法条例に留意してください。

ご使用に際し、各都道府県等の条例で定める工場または事業所で使用する場合には、周囲に迷惑をかけないよう各条例で定める騒音規制値以下でご使用になることが必要です。必要に応じ、しゃ音壁を設けてください。

●延長用専用ケーブルのプラグの抜き差しはインバータ電源装置を必ずOFFしてから行ってください。

延長用専用ケーブルの両端についているピンプラグ（オス）をインバータ電源装置に、ソケットプラグ（メス）をベベラーに差し込んでカップリングナットを確実に締め込んで下さい。締め込みが緩いと、使用中にカップリングナットが緩みプラグ外れてしまいます。また、これを繰り返すと、プラグのネジを痛め、締め込みができなくなります。

■ 仕様

形 式	SP-9251EBV
面 取 り 能 力	30°, 45°, 60°
電 源	三相交流 400Hz
定 格 電 壓	200V
使 用 電 動 機	三相力ゴ形誘導電動機
消 費 用 電 力	2,700W
全 負 荷 電 流	10A
無 負 荷 回 転 速 度	8,000min ⁻¹
電 源 コ ー ド	ピンプラグ付ビニルキャブタイヤコード 0.3m
質 量	5.5kg
電 源 容 量 算 定 基 準	約3.7kVA
標 準 付 属 品	<ul style="list-style-type: none"> ●トルクスレンチ.....1 ●サイドハンドル.....1 ●L型レンチ.....2 ●カッターホルダーストッパー.....1 ●取扱説明書1 ●30°用、60°用カッターベース.....各 3 ●30°用、60°用ガイドローラーAssy.....各 1

■ 購入時の点検


SP AIR 高周波ベベラーをお買い上げになりましたら、次の点について、お調べください。

- 輸送の途中で損傷した箇所がないかを確認してください。
- ネジやボルトのゆるみや脱落がないかを確認してください。また、本取扱説明書をよくお読みになった上で、試運転をしていただき、回転方向を確認してください。
- 梱包箱には以下の部品が入っております。足りない部品がないか、確認してください。

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. 本体ツール.....1個 | 7. 30°用カッターベース.....3個 |
| 2. トルクスレンチ.....1個 | 8. 60°用カッターベース.....3個 |
| 3. L型レンチ.....2個 | 9. 30°用ガイドローラーAssy1個 |
| 4. サイドハンドル.....1個 | 10. 60°用ガイドローラーAssy1個 |
| 5. カッターホルダーストッパー.....1個 | |
| 6. 取扱説明書.....1部 | |

- 万一不具合な点がありましたらお買い上げ店へご連絡ください。

■ 各部の名称



■ 作業前の準備

高周波ベベラーをご使用になる前に次の準備をしてください。

!**警 告**

- 1.ご使用に先だち、本機を接続されるインバータ電源装置に労働安全衛生規則や電気設備の技術基準などに規定された感電防止用漏電しゃ断装置が設置されているかどうか、また、接地（アース）がされているかどうか確認してください。
漏電しゃ断器や接地（アース）に関して次の法規があります。
　労働安全衛生規則（第333条、第334条）
　電気設備の技術基準（第18条、第28条、第41条）
- 2.作業する場所が注意事項にかかけられているような適切な状態になっているか確認してください。
- 3.電源は、必ず日本電産テクノモータHD(株)製の高周波インバータ電源装置(周波数400Hz、200V出力)をご使用ください。
- 50Hzまたは60Hzの普通の電源や出力周波数の違う他のインバータ電源装置に誤って接続すると、場合によっては回転が異常に高速となり、けがの原因となります。また過大電流が流れ、本機を損傷する恐れがあります。

●延長用専用ケーブル

高周波ベベラーには、延長用専用ケーブル(別売)が用意されていますので、必ず指定されたケーブルをご使用ください。

■ ご使用前に

!**警 告**

- 1.スイッチが切れていることを確かめてください。スイッチが入っているのを知らずに差し込みプラグを電源に差し込むと不意に起動し思わぬ事故のもととなります。
- 2.必ず接地（アース）をしてください。
本機はシングル絶縁構造ですので必ず接地（アース）をしてください。なお、接続ケーブルにベベラーのアース線が含まれていますので、インバータ電源装置を接地（アース）すればベベラーのアースも同時にとれます。インバータ電源装置の接地については、インバータ電源装置の取扱説明書をご参照ください。
- 3.アース線は絶対にガス管に接続しないでください。
爆発の危険があります。
- 4.アース線に異常のないことを確認してください。テスターや絶縁抵抗計をお持ちでしたらアース線と機械本体の金属部間の導通を確認してください。
アース棒やアース板を地中に埋め込み、アース線を接続するような電気工事は電気工事士の資格が必要ですので、最寄りの電気工事店に相談してください。

●電源コンセントの点検を行ってください。

差し込みプラグを差し込んだとき、ガタガタだったりすぐ抜けるようでしたら修理が必要です。

●試運転を行ってください。

作業前には人のいない方に向けて試運転し、異常な音や振動やガタがないか確認してください。

●電源コンセントの点検を行ってください。


差し込みプラグを差し込んだとき、ガタガタだったりすぐ抜けるようでしたら修理が必要です。

●試運転を行ってください。


作業前には人のいない方に向けて試運転し、異常な音や振動やガタがないかを確認してください。

■ カッター刃の角度替え方法

切れ味が悪くなったら使用していないカッター刃の角度替えを行ってください。カッター刃は3面ありますので、3回角度替えできます。



1. 始めにカッターholderのピンにカッター
ベースの欠がいた部分を合わせて差し込んでください。



2. セットしたカッターベースにカッター刃を取り付け、トルクスレンチでカッターholderにしっかりと固定してください。


⚠ 警告

- セット後はスクリューをしっかりと締めてください。
- 角度を合わせる時は、絶対に刃の部分には触れないで下さい。


- トルクスレンチでカッター刃のネジを緩め、3個の刃の角度を合わせてください。

■ カッター刃の交換方法

カッター刃3面すべて使用したら、カッター刃を交換してください。




1. カッターholderストッパーをフランジミゾにはめ込み、カッターholderがまわらないように固定し、ガイドローラーをHex.レンチで外し、カッター刃全体を露出させてください。




2. トルクスレンチでカッター刃のネジを外して、3個の刃を取り出し、交換してください。

■ 深さ調節方法


作業前に深さ調節を行ってください。



1. アジャストリングに付いている2個のスクリューを緩めてください。そうするとアジャストリングが回ります。



2. アジャストリングを左へ回すと浅く、右へ回すと深く削れます。実際に、ワークに当たって微調整を行ってください。



3. 刃の回転(右回転)と同方向(矢印方向)にツールを動かしてください。
逆方向に動かすと刃を傷める恐れがあります。

!**警告**


- ツールを刃の回転と同じ方向に進めてください。
- 使用前に必ずツールを始動させてから、ゆっくりとワークに当たがってください。
ワークに当たがってから急に始動させるとカッターナイフの破損の原因となり危険です。

過負荷時の保護

過負荷になりますとインバータ電源装置を保護するため、保護装置が働くことがあります。
この場合はベベラーのスイッチとインバータ電源装置のスイッチをOFF（切）にし、しばらく待ってから、再度インバータ電源装置を立ち上げてください。

■ ガイドローラーの交換方法

ガイドローラーが擦り減ってきたら、正確な面取りができません。その時は、ガイドローラーを交換して下さい。



1. カッターホルダースッパーを差し込んでカッターホルダーをロックしてください。
2. ガイドローラーのスクリューを緩め外して下さい。
3. ガイドローラーを抜き取って交換して下さい。

■ 保守・点検

! 警 告

1. 万一の事故を防止するため、必ずスイッチを切り、差し込みプラグを電源から抜いておいてください。
2. 最高の状態で安全にご使用いただくために、常に保守点検をしてください。

- 本体についた切り屑などは常に掃除をしてきれいな状態を保ってください。
- 各部取付ネジでゆるんだところがないか、定期的に点検してください。もしゆるんでいるところがありましたら締めなおしてください。
- 各部分にヒビ・割れ・欠けなどないか定期的に点検してください。
- コードの絶縁被覆や、コードの保護管が損傷していないか、またコードの内部で断線がないか、確認してください。コードが断線し単相運転の状態で作業を行いますと、モータが焼損しますので十分ご注意ください。

■ ご修理のときは

- 本機の修理はご自分でなさらないで、お買い求めの販売店または弊社営業所にお申しつけください。修理の知識や技術のない方が修理されますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

改善のため、製品の機能および形状などは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口

06-6976-7771

8:30-17:30 ※平日の12:00～13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

弊社製造部門 ISO9001/ISO14001認証取得

www.vessel.co.jp

本 社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725
仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959
北関東営業所 〒370-0044 群馬県高崎市岩押町27番6 TEL.027-310-3757 FAX.050-3852-2745
東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607
名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市南区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.050-3606-2649
大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7772 FAX.06-6971-1309
広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770

•改良のため予告なく仕様・サイズ等を変更することがあります。2022.02